

Vor-Ort-Ultraschnelltest für Legionellen zum Nachweis aller *Legionella pneumophila* Serogruppen 1-15



Echtzeitergebnisse
Sofortige Ergebnisse.
Kein langes Warten auf
Laborberichte.



Erkennt VBNC Legionellen
Findet lebensfähige, aber nicht
kultivierbare Legionellen, die
Laborkulturen nicht nachweisen
können.



Präzision
Erkennt *Legionella pneumophila*
Serogruppen 1-15, verantwortlich für
97 % der Legionärskrankheitsfälle.



Einfach zu bedienen
Jeder kann den Test mit
Hilfe des Anleitungs
videos durchführen
(QR-Code unten).

So funktioniert der Test

1	2	3	4
			
<p>OK Negativ – Keine Legionellen nachgewiesen</p> <p>Wenn nur eine rote Linie an der C-Position sichtbar ist, wurden weder sg 1 noch sg 2-15 nachgewiesen.</p>	<p>HINWEIS! Legionellen, die die Legionärskrankheit verursachen, nachgewiesen</p> <p>Wenn rote Linien an den Positionen 1 und C sichtbar sind, wurde sg 1 nachgewiesen (≥ 100 KBE/L).</p>	<p>HINWEIS! Legionellen nachgewiesen</p> <p>Wenn eine grüne Linie an Position 2 und eine rote Linie an C sichtbar sind, wurde sg 2-15 nachgewiesen (≥ 100 KBE/L).</p>	<p>HINWEIS! Legionellen, die die Legionärskrankheit verursachen, nachgewiesen</p> <p>Wenn Linien an den Positionen 1, 2 und C sichtbar sind, wurden sowohl sg 1 ALS AUCH sg 2-15 nachgewiesen (≥ 100 KBE/L).</p>

Exklusiv im Vertrieb von:

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Mail: hygiene@henryschein.de
www.henryschein.de

Scannen Sie den QR-Code für das Anleitungsvideo











Legionellen-Testblatt

Teststellen-Details



Name:	Land:	Servicetechniker:
Adresse:		
Ansprechpartner:	Testdatum:	

Segment für die Teststelle

Ort des Tests

								<input type="checkbox"/> Behandlungseinheit <input type="checkbox"/> Instrumente <input type="checkbox"/> Wasserhahn <input type="checkbox"/> Keller <input type="checkbox"/> Andere, bitte angeben:
Gesundheitswesen <input type="checkbox"/>	Schulen <input type="checkbox"/>	Zahnarztpraxis <input type="checkbox"/>	Hotels <input type="checkbox"/>	Öffentliche Gebäude <input type="checkbox"/>	Sporteinrichtungen <input type="checkbox"/>	Wohnungen <input type="checkbox"/>	Militäreinrichtungen <input type="checkbox"/>	

Ergebnisse

1	2	3	4
			
<input type="checkbox"/> OK Negativ – Keine Legionellen nachgewiesen	<input type="checkbox"/> HINWEIS! Legionellen, die die Legionärskrankheit verursachen, nachgewiesen	<input type="checkbox"/> HINWEIS! Legionellen nachgewiesen	<input type="checkbox"/> HINWEIS! Legionellen, die die Legionärskrankheit verursachen, nachgewiesen

Sie wünschen eine individuelle Beratung? Testblatt bitte senden an: hygiene@henryschein.de – Betreff: Legionellen-Test

Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de. Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.

